

Mode d'emploi du chrono « Fisher Scientific »

1) Utilisation par le Juge-Arbitre

- a) Vérifier que le commutateur SET/LOCK au dos de l'appareil est bien sur LOCK
- b) Positionner le sélecteur (à gauche du gros bouton START/STOP) sur TIMER 1 & 2
- c) Vérifier sur l'écran que les échéances sont bien programmées :
 - TIMER1 pour la 1^{re} sonnerie (0:02:30 pour une partie normale)
 - TIMER2 pour la 2^e sonnerie (**temps cumulés**, 0:03:00 pour une partie normale)(sinon voir ci-dessous la procédure de réglage...)

d) Chronométrage d'un coup

- **Démarrage** : **presser START/STOP**, le temps restant diminue à l'écran
- **1^{re} sonnerie** : elle retentit lorsque TIMER1 arrive à zéro, **presser START/STOP une seule fois** pour arrêter la sonnerie (voir remarque ci-dessous), TIMER2 continue à diminuer.
- **2^e sonnerie** : elle retentit lorsque TIMER2 arrive à zéro, **presser START/STOP** pour l'arrêter
- **Préparation du coup suivant** : **presser deux fois CLEAR** pour remettre TIMER1 et TIMER2 à zéro, puis **presser MEMORY** pour rappeler les durées programmées

N.B. Un 2^e appui sur START/STOP avant la 2^e sonnerie arrête le chrono et, pour le faire redémarrer, il faut presser une fois CLEAR pour remettre TIMER1 à zéro, puis rappuyer sur START/STOP pour relancer TIMER2

2) Réglage de la durée du coup

a) 1^{re} sonnerie

- Positionner le commutateur au dos de l'écran sur SET puis le sélecteur sur TIMER 1, les chiffres de TIMER1 clignotent
- **Appuyer sur MEMORY puis sur CLEAR (pour effacer la mémoire)**, TIMER1 est mis à 0:00:00
- Afficher la durée souhaitée à l'aide des boutons MIN et SEC au dos de l'appareil (laisser le bouton enfoncé pour faire défiler en silence... En cas de dépassement, remettre à zéro en rappuyant sur CLEAR ou monter jusqu'à 59, suivi par 0...)
- **Appuyer sur le bouton MEMORY (indispensable !)**, **MEMORY** s'affiche à l'écran au-dessus de la valeur

b) 2^e sonnerie

- Positionner le sélecteur sur TIMER 2, puis reprendre les étapes ci-dessus. Il faut afficher **la durée totale du coup** et non l'intervalle entre les deux sonneries... Pendant ce réglage, TIMER1 affiche 0:00:00, pas de panique !
- Positionner le commutateur au dos sur LOCK, puis le sélecteur sur TIMER 1 & 2, normalement les deux durées s'affichent, sinon reprendre les étapes précédentes, sans oublier de presser au bon moment CLEAR ou MEMORY !